

Professionel bilindpakning med 3M™ folie IJ380 og 3M™ laminat 8580 - printet på Vutek GS2000 med 3M™ UV-ink

IJ380 er unikt designet til bil indpakning. Da IJ380 folien adskiller sig fra andre indpaknings folier, skal følgende teknikker anvendes.

Dette er kun en guide. Derfor er det vigtigt, at du fremskaffer og læser alle detaljerne i de relaterede produkt- og instruktion bulletins.

1. Rengør overfladen

Som med andre applikationer, rengør overfladen med 3M Surface Preparation System før du begynder.

2. Brug en 3M Guld skraber med 3M manchete* og monter med et fast tryk på flade arealer

Monter IJ380 på flade områder først ved hjælp af guldskraberen i overlappende strøg.

**sort stof pose der trækkes ud over skraberen*

3. Varm og stræk folien omkring kurvede hjørner

Varm IJ380 folien til 50-55°C hvilket er køligere end ved montage af mange andre folier. Stræk øjeblikkeligt omkring de kurvede kanter.



4. Forbind folien over konkave områder og kanaler

Efterhånden som du kommer til konkave områder og kanaler, monter IJ380 folien over dem, men tilpas / ind varm det ikke helt endnu.

5. Varm og tilpas folien over de konkave områder og kanaler

Varm IJ380 folien igen til 50-55°C og brug 3M™ Deep channel applicator, lille eller stor, alt efter behov, langs kanterne for at tilpasse folien i disse områder.

6. Eftervarm folien i konkave områder og kanaler

For at sikre korrekt indvarmning og montage skal folien eftervarmes i konkave områder, denne gang til 94°C – anvend 3M™ Deep channel applicator, lille eller stor, sammen med varmepistol og infrarød termometer. Vær yderst opmærksom på ikke at overstige 94°C.

7. Tilskær, efter skrab og afslut montagen

Afslut montage ved at tilskære og efterskrabe alle kanter og ender for at sikre en god vedhæftning. Hvor muligt, indpak ca. ¼ cm ekstra folie omkring kanterne.

8. Specielle forholdsregler

UV inks kan krakelere ved for høj varme og / eller ved montering i komplekse kurver, specielt hvis folien er monteret i komplekse kurver. Det betyder at der ved montage af denne folie printet på Vutek GS2000 med 3M™ UV-ink skal tages specielle forholdsregler. Varmen må aldrig overstige 100°C. Vær varsom ved efter varmning. Inden montagen startes kan det anbefales at udføre en varmetest med et lille stykke folie, så du kender foliens begrænsning mht. krakeling ved for høj varme. **3Ms MCS garanti dækker ikke krakeling.**

Ved spørgsmål, kontakt 3M på tlf. 43 48 01 00.

Anbefalet læsning

3M™ Controltac™ Indpakningsfolie [Product bulletin IJ380](#)

Montagevejledning [Application Techniques for Automobiles, Vans and Buses](#)